

Mehr Sicherheit

Ergänzende Hinweise bei Mitverlegung von Leerrohr

Merkblatt zur Herstellung des Erdgas-Netzanschlusses in Eigenleistung (Tiefbau)

Wird ein Leerrohr (Speedpipe) für einen Glasfaseranschluss parallel zum Gasnetzanschluss mitverlegt, sind folgende zusätzliche Anforderungen an den Tiefbau zu berücksichtigen:

- Die Grabensohle ist ca. 10 cm tiefer herzustellen als die Rohrgrabentiefe im „Merkblatt zur Herstellung des Erdgas-Netzanschlusses in Eigenleistung (Tiefbau)“.
- Die Grabensohle ist zu ebnen und gleichmäßig mit ca. 10 cm Sand oder steinfreiem, verdichtungsfähigem Material zu überdecken.
- Die Grabensohle ist vor dem Verlegen mit leichtem Verdichtungsgerät abzurütteln. Dabei ist auf eine gleichmäßige Verdichtung zu achten.
- Der Rohrverband ist mit ca. 10 cm Sand zu überdecken. Darauf ist das Trassenwarnband zu verlegen.
- Mindestens 30 cm der Überdeckung sind mit steinfreiem, verdichtungsfähigem Material zu verfüllen und zu verdichten.
- Maschinelle Verdichtungsgeräte dürfen erst nach einer Überdeckung von 30 cm verwendet werden.